


	Aansluitschema	1. Veiligheidsinstructies	2. Eerste inbedrijfstelling
	1 kanaal 2 kanalen	In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden. Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje! Na het openen van de schakelklok of aanbrengen van wijzigingen vervalt de garantie. De schakelklok dient zo geïnstalleerd te worden, dat het functioneren niet beïnvloed kan worden door extreem hoge stoorstralingen.	De schakelklok wordt in slaapstand afgeleverd. Het display is uit. U drukt de OK-toets 1 seconde in, het display wordt geactiveerd. De schakelklok is voorgeprogrammeerd met de actuele datum, tijd en zomertijdregeling. Met de +-toetsen stelt u de gewenste taal in, bevestigen doet u met OK (Opm.: met de M-toets kunt u altijd een stap terug). Datum, tijd en zomertijdregeling, indien gewenst met de +-toetsen instellen, telkens met OK bevestigen. Voor de astro functionaliteit is het bij de volgende stap noodzakelijk dat u uw positie ingeeft. Met de +-toetsen kiest u tussen de opties plaats of positie. Uw keus bevestigen met OK (positie ingeven d.m.v. 'plaats' in het positiemenu). Tenslotte de meest dichtbij gelegen plaats met de +-toetsen uitkiezen resp. de exacte positie van uw standplaats ingeven. Bevestigen met OK.

3. Functie overzicht	4. Symboolverklaring
 automatische modus Menu invoer modus	Stekersymbool (knipperend): Als de klok niet op netspanning aangesloten is dan wel bij een stroomonderbreking, is het knipperende stekersymbool in het display te zien. De klok bevindt zich dan in de batterijstand. Druk gedurende 1 seconde op de OK-toets, de klok gaat dan over naar de automatische modus. Kanaal ingeschakeld/programming IN / Kanaal uitgeschakeld/programming UIT Voor de actuele datum is een vakantie/datumschakeling actief. De actuele schakeltoestand heeft betrekking op de geprogrammeerde standaard schakeltijd. De actuele schakeltoestand heeft betrekking op de handmatige omschakeling van het programma en wordt door het opgeslagen programma bij de volgende schakeltijd veranderd. Dagen van de week maandag....zondag. In de programmeermodus wordt onderstreept aangegeven welke dagen van de week geactiveerd zijn. Verschijnt bij 'programma wissen'. Astro functie: de actuele schakeltoestand heeft betrekking op de zonsondergang of zonsopgang, rekening houdend met een mogelijke geprogrammeerde verschuiving. De schakelklok is d.m.v. PIN geblokkeerd. Ingeven van een PIN-code is vereist.

Menu programma	Menu instelling	Menu opties
Nieuw programma	Datum-tijd	Extra schakeltijd
programma vraag	Zomertijd	Teller
Programma wijzigen	Astro	PIN-code
programma wissen	Taal	
programma kopiëren	Fabrieksinstelling	

5. Functies van de toetsen	6. Kanaal ON OFF / Permanent P
Automatische modus	Kanaal ON OFF
Wisseling van de automatische modus naar de invoer-modus. In- of uitschakelen van een kanaal tot de volgende geprogrammeerde schakeltijd. Activeren van de schakelklok door deze langer dan 1 seconde te gebruiken (zonder netspanning).	Terug-functie (een niveau terug). Keuzemogelijkheid tussen verschillende opties. Wijzigen van de knipperende plaats. Bevestigen van de keuze of de programming. Door middel van de A/B-toetsen (+-toetsen) kunnen de kanalen handmatig geschakeld worden. Deze handmatige schakeling wordt door het handsymbool weergegeven en blijft tot de volgende geprogrammeerde schakeling geldig. Permanente schakeling P Permanente schakeling wordt bereikt door 3 seconden op de kanaaltoetsen A/B te drukken. Het kanaal is dan permanent IN of UIT. De schakeltoestand blijft tot een volgende handmatige schakeling (3 seconden drukken) gehandhaafd.

7. Vakantieschakeling / Extra schakeltijd / Reset	8. Nieuw programma / Schakeltijd programmeren
Vakantie [Vakantieschakeling]	ASTROPROGRAMMA:
Extra schakeltijd [Extraprogramma]	BLOKPROGRAMMERING:
Reset-Funktion	VERSCHUIVING:

 nieuw programma kanaal A kanaal B	ASTROPROGRAMMA astro IN zonsongang Nacht UIT Nacht IN astro UIT zonsopgang ja Maandag ja Dinsdag nee Woensdag ja Donderdag ja Vrijdag nee Zaterdag nee Zondag verschuipt tijd uur tijd minuut verschuipt
---	--

EXTRAPROGRAMMA

Extra IN

Extra UIT

ja Maandag

ja Dinsdag

nee Woensdag

ja Donderdag

ja Vrijdag

nee Zaterdag

nee Zondag

tijd uur

tijd minuut

VAKANTIE [PERMANENT]

vakantie

nee Maandag

nee Dinsdag

nee Woensdag

nee Donderdag

nee Vrijdag

nee Zaterdag

nee Zondag

Controlenvraag

wijzigen de schakel

wissen de schakel

einde