



Beldrukker en deurbel koppelen:

1 - Druk 4 seconden op dit  symbool op de deurbel.

2 - Druk nu op de beldrukker. Beldrukker en deurbel zijn nu gekoppeld met elkaar.

2a - U heeft 12 seconden de tijd op de melodie te veranderen.

(Druk hiervoor op dit  symbool op de deurbel (meerdere keren voor een andere melodie)



!! Let op !!

Probeer gelijktijdigheid met
uw burens te voorkomen.