

ETHERMA ET-DESK-DIMM

Aansluitkabel met dimmer & timer (NL)



Montage- en gebruiksaanwijzing
Versie: 03/2020

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het toestel mag alleen in originele toestand zonder wijzigingen, alsook in correcte technische toestand worden gebruikt. Alle veiligheidsvoorzieningen moeten zonder storing functioneren en vrij toegankelijk zijn.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het toestel enkel in- en uitschakelen, als ze onder toezicht staan of betreffende het veilige gebruik van het toestel werden geïnstrueerd en de daaruit ontstane gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het toestel in zijn normale gebruikstoestand is geplaatst of geïnstalleerd. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het toestel niet regelen, het toestel niet reinigen en/of het onderhoud niet uitvoeren.

MONTAGE

- Verwijder de met de LAVA® DESK 2.0 meegeleverde aansluitkabel.
- Steek de aansluitkabel ET-DESK-DIMM in de connector op het toestel.
- De LAVA® DESK 2.0 infraroodverwarming kan nu met ET-DESK-DIMM worden bediend.

BEDIENING VERMOGEN

- Druk op AAN/UIT om de LAVA® DESK 2.0 in te schakelen
- Druk nogmaals op AAN/UIT om de instellingen als volgt te doorlopen:
 - **HIGH:** rood licht – 100% verwarmingsvermogen
 - **MIDDLE:** groen licht – 66% verwarmingsvermogen
 - **LOW:** blauw licht – 33% verwarmingsvermogen
 - **OFF**

BEDIENING TIMER

- Houd AAN/UIT ingedrukt om de timer te activeren.
- Druk lang op de toets AAN/UIT, dan knippert de led snel.
- Dan kunt u de volgende instellingen uitvoeren door herhaald AAN/UIT in te drukken:
 - **Led blauw:** 1 uur
 - **Led geel:** 2 uur
 - **Led rood:** 3 uur
- Als enkele seconden lang geen toets wordt ingedrukt, wisselt de modus automatisch naar de normale verwarmingstoestand terug.
- Als u de timer wilt activeren, schakel het verwarmingselement met de AAN/UIT-toets uit.



OPGELET: De fabrikant is niet aansprakelijk als de instructies en aanwijzingen niet in acht worden genomen. De toestellen mogen niet verkeerd, d.w.z. tegen het voorziene gebruik, worden gebruikt.